



a ON/OFF

Om de verwarming of koeling AAN/UIT te schakelen

Om de ingestelde temperatuur voor verwarmen of koelen te wijzigen.



Druk op de pagina voor verwarmen of koelen op de knop  of  om de ingestelde temperatuur in de modus verwarmen of koelen af te lezen (afhankelijk van de geopende pagina).



Gebruik de knoppen  of  om de ingestelde temperatuur te wijzigen.

Druk op de knop  om de gewijzigde temperatuurinstelling op te slaan.

Om van bedrijfsmodus te veranderen (verwarmen/koelen)

- 1** Hou de knop  ingedrukt om het menu te openen.



- 2** Gebruik de knop  of  om naar het icoon  te gaan.



- 3** Druk op de knop  om het tabblad voor de modusselectie te openen.



- 4** Selecteer de gewenste modus (automatisch, verwarmen of koelen) door met de knop  of  te navigeren en bevestig met de knop .